



**Блинный автомат Roal Meat SD28-38 и
SD38-39**

**Инструкция по эксплуатации и
обслуживанию оборудования**



Содержание:

1.Технические характеристики

2.Подключение источника питания

3.Панель управления

4.Этапы работы

5.Обслуживание

6.Примечания

7.Гарантия

1. Технические характеристики

В Таблице 1 описаны подробные характеристики блинных автоматов.

Таблица 1

Модель	SD28-38 и SD38-39
Производительность,шт/ч	800
Напряжение,В	380
Мощность,кВт	8,5
Габаритные размеры, мм	850x600x1030
Габаритные размеры с упаковкой,мм	1200x380x720
Общий вес,кг	180
Регулирование температуры	до 400°C
Регулировка толщины теста	количеством теста
Диаметр продукции,мм	Зависит от выбранного размера покупателем
Форма продукции	Круг (по индивидуальному запросу квадрат)

2. Подключение источника питания

Нужно открыть заднюю дверь и подключить 3-жильный кабель, 4

квадрата к мощной клеммной колодке, как показано на Рисунке 1 и подключить к источнику питания 380В.

Добавьте соответствующее количество чистой воды в бункер, для того чтобы почистить его изнутри. Включите переключатель насоса, который обозначен под цифрой 3 на Рисунке 2. Необходимо подождать несколько минут.



Рис 1.

3. Панель управления

Панель управления на блинном автомате состоит из 8 кнопок управления (Рисунок 2).



Рис 2.

1-Установка температуры барабана.

2-Управление скоростью барабана.

3-Регулирование насоса для подачи теста.Позволяет работать насосу быстрее или медленнее.

4-Мощность нагрева.В начале работы ставим ручку 90-100, а когда барабан набрал нужную температуру на датчике номер 1, выставляем в положение 40-50 и следим за скачками.Разница должна быть 1 градус между установленной и текущей.

5-Пуск.

6-Стоп.

7-Включение и выключение насоса.

8-Напряжение в сети.

4.Этапы работы

Нажимаете на пуск.

Выставляете температуру(около 170 градусов).

Включаем ручку нагрева на 90.Ждите, пока наберет нужную температуру .

Переводим ручку номер 6 в положение 50.

Приготовленное тесто заливаем в емкость,как показано на Рисунке 3 и включаем насос.

Установите распылитель теста с помощью ручки,как на Рисунке

4, таким образом, чтобы поток теста был распределен по всей поверхности барабана равномерно.



Рис 3.



Рис 4.

Перед начала выпекания блинов включите транспортерную ленту и вентилятор обдува .Регулируйте температуру барабана, исходя из личных предпочтений прожарки теста.

Внимание!

Когда оборудование работает, его следует быстро очистить щеткой. Не используйте для чистки ножей и форм твердые предметы или лезвия, которые могут легко повредить ножи и формы.

5.Обслуживание

Нож для кружков может прилипать к небольшому количеству теста из-за непрерывной подачи, поэтому его следует часто чистить.

После завершения работы все детали оборудования необходимо очистить. Добавьте необходимое количество чистой воды в ведро для блинного аппарата и включите переключатель размера, чтобы он автоматически включился на определённый период времени, и выньте щётку, затем снова добавьте воду и повторите предыдущий шаг - очистка завершена.

6.Примечания

Если машина не используется в течение длительного времени, может появиться ржавчина. Для её предотвращения, добавьте соответствующее количество пищевого масла в бункер и подайте его в насос на несколько оборотов.

Регулирование мощности до необходимой температуры производится с помощью ручки регулировки. Вращение барабана в начале включения медленное, а когда фактическая температура достигнет 90°C, скорость вращения формы увеличивается.

Когда фактическая температура приближается к заданной, мощность снижается, положение ручки мощности должно повышаться медленно, чтобы фактическая температура всегда была примерно на 1-3°C ниже заданной температуры. Цель состоит в том, чтобы нагрев работал все время.

7.Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай